

Sonim® H500 5G

Punto de Acceso Móvil

Guía de Inicio Rápido



Empezando ^{/01} con tu nuevo Sonim® H500 5G punto de acceso móvil

Contenido:

Sonim H500 5G

Batería

Cargador

Cable USB Tipo C

Guía de Inicio Rápido

Tarjeta Sim (Pre Instalado)



1. Puertos de prueba
2. Puerto Ethernet (RJ45)
3. Puerto USB Tipo C
4. LED de estado
5. Intensidad de señal
6. Pantalla
7. Información de conexiones
8. Indicador de batería
9. Menú
10. Información Wi-Fi
11. Botón de encendido
12. Batería (debajo del cubierto de batería)
13. Bandeja SIM (debajo de la batería)
14. Apertura de la tapa de la batería

Apoyo

Web: sonimtech.com

Correo: apoyo@sonimtech.com

Teléfono: 1-833-697-6646

Lunes – Viernes: 24 horas al día

Sábado y Domingo: 9am-6PM ET

Descarga una guía de usuario:

en sonimtech.com o

llama a 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646)

Descarga esta Guía de Inicio Rápido en

Inglés en sonimtech.com



Funciones de la pantalla de Inicio

Conexiones: Ve los dispositivos conectados sobre Wi-Fi o atado al H500 5G

WiFi: Ver ajustes básicos de Wi-Fi

Menú: Ver la lista completa de opciones de funcionalidad



Gestión de dispositivos

1. En tu dispositivo Wi-Fi o laptop que esta conectado a tu H500 5G, escribe **<http://192.168.1.1>** o **<http://sonim.mobilehotspot/>** en la barra del navegador.
2. Ingresa el nombre del **usuario** y la **contraseña**.
3. Clic a **acceso**. Puedes modificar los Credenciales del usuario si lo requieres.

Nota: El usuario predeterminado es "admin". La clave se puede encontrar navegando A Menú>Ayuda>Sitio Admin.

Información en como cambiar el nombre del usuario y la clave se puede encontrar en la guía de usuario en www.sonimtech.com.


Como insertar una tarjeta SIM

/06

Una tarjeta SIM **ya viene preinstalado** en tu dispositivo. **Solo sigue estos pasos si necesitas insertar una nueva tarjeta SIM.**


Paso 1

Quita la tapa de batería usando la captura de Pulgar en el borde posterior del H500 5G.



Paso 2

Quita la batería.



Paso 3

Alinea la pestaña de corte usando el diagrama en el H500 5G y desliza suavemente la tarjeta SIM en el hueco con los contactos de oro hacia abajo.




Como insertar la batería

/07

Antes de primer uso, quite la tapa de la batería usando la pestaña de corte en el borde posterior del H500 5G, luego elimina la pestaña de plástico en la batería.

Paso 1

Inserta la batería al ras en la cavidad en donde los tres contactos metálicos arriba de la batería esta alineada con los contactos metálicos dentro del compartimento de la batería.



Paso 2

Cierre la tapa de la batería.



Nota: La batería de tu H500 5G no esta completamente cargada. Recomendamos cargando el dispositivo por 3 horas con el cargador en caja y el cable USB antes de usar.

Configuración/ Conectar A tu H500 5G Wi-Fi

1. Presioné y mantenga presionado el botón de encender por 3 segundos.
2. Abre la aplicación Wi-Fi o controles en tu laptop o tu dispositivo WiFi que Quieras conectar a tu H500 5G.
3. Encuentra el nombre Wi-Fi (SSID) de tu H500 5G hay tres nombres Wi-Fi (SSID) en tu H500 5G, entra la clave para Conectar a cualquier de estos tres SSIDs para acceso de internet.


Nota: Los nombres Wi-Fi (SSIDs) y claves aparecen en la pantalla (de bajo de la información Wi-Fi)

Como restaurar a las configuraciones predeterminadas

Hay dos modos de restaurar las configuraciones predeterminadas:

Opción 1: Inicia sesión al sitio web de administración de dispositivos para restaurar a configuraciones predeterminadas.

Opción 2: Quita la tapa de batería de tras del dispositivo. Inserta un clip de papel desplegado al agujero "Reset" en el compartimento de batería y presioné por 3 segundos.



Nota: Restaurando el dispositivo va a borrar todo las configuraciones Wi-Fi definido por el usuario y restaurar las configuraciones de Admin y Wi-Fi a las configuraciones predeterminadas.

Importante manejo de la batería y Información de seguridad

El dispositivo esta clasificado MIL-STD-810H y IP68, significa que esta resistente al polvo y puede tolerar ciertos niveles de exposición de agua. Estas clasificaciones solo son aplicables cuando las tapas de los puertos están cerrados y la puerta de la batería esta seguramente puesto. Exposición prolongada al agua o inmersión más de los limites especificados puede causar daño. Por favor refriere al guía del usuario por las pautas de uso. La ser única de la batería y el cargador no son resistente al agua. Para evitar daño, mantenga la batería y el cargador lejos de líquidos, combustibles y químicos. Si el dispositivo se moja, no lo pongas en el ornó, microondas o secador, esto va a dañar el dispositivo y puede causar un incendio o explosión.

Solo usa la batería y el cargado aprobado por el fabricante. Usando otras marcas puede causar fuga de batería, calentamiento excesivo, explosión o hasta un incendio. No use el dispositivo cuando pueda causar peligro. Actuación puede variar por dispositivo en aplicaciones del mundo real.

Información de seguridad adicional está disponible en la guía del usuario donde se puede descargar en www.sonimtech.com o por contactar al soporte de clientes en el número indicado en este documento.

Garantía

Sonim Technologies proporciona una garantía de 2 anos en tu H500 5G. Por favor registre tu compra dentro de 30 días en www.sonimtech.com/register para recibir información de tu producto y actualizaciones. Para más información acerca de tu garantía, por favor contacta tu proveedor de servicio.

Información Adicional

Tu deposito inalámbrico y servicios de terceros.

Verizon Wireless es el proveedor móvil asociado con este dispositivo inalámbrico, pero muchos servicios y características de este dispositivo están proporcionados en conjunción por o con servicios terceros. Verizon Wireless no está responsable por tu uso de este dispositivo o cualquier aplicación que no sea de Verizon Wireless, servicios, productos, y incluyendo información personal que tu eliges a usar, entregar o compartir con otros. Términos de uso y condiciones específicas a servicios terceras aplica. Por favor revise con cuidado todos los términos aplicables, condiciones y pólizas antes de usar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación asociado, producto o servicio.