

# Prise en main de votre nouveau Point d'accès mobile Sonim<sup>®</sup> Spot<sup>™</sup> H500 5G

## Composants de la boîte de réception

Sonim H500

Batterie pour le Sonim H500

Chargeur mural

Câble USB C

Guide de démarrage rapide

Levier du couvercle de la batterie

Carte SIM dans le Sonim H500  
(Non inclus pour tous les fournisseurs)

## Point d'accès mobile **Sonim<sup>®</sup>** **Spot<sup>™</sup> H500 5G** Guide de Démarrage Rapide



**sonim.**<sup>®</sup>  
A NEXA Company

1. Ports de test
2. Port Ethernet (RJ45)
3. USB C
4. Statut LED
5. Force du signal
6. Affichage
7. Informations sur les connexions
8. Indicateur de batterie
9. Menu
10. Infos WiFi
11. Bouton d'alimentation
12. Batterie sous le couvercle de la batterie
13. SIM (SIM sous la batterie)
14. Ouverture du couvercle de la batterie






## Comment insérer une carte SIM

Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si la carte SIM est déjà préinstallée. Si la carte SIM n'est pas préinstallée ou si la carte SIM doit être remplacée:

### Étape 1

Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'aide du levier situé dans l'encoche prévue à cet effet, sur le bord arrière du H500.



### Étape 2

Retirez la batterie.



### Étape 3

Aligner l'onglet à l'aide du diagramme sur le H500 et faites glisser doucement la carte SIM dans la fente avec le côté en métal d'or vers le bas.




## Comment insérer la batterie

Avant la première utilisation, ouvrez le couvercle de la batterie et retirez la languette en plastique.

### Étape 1

Insérer la batterie dans la cavité afin que les trois contacts métalliques sur le dessus de la batterie soient alignés avec les contacts métalliques dans le réceptacle de la batterie.



### Étape 2

Fermez le couvercle de la batterie.



**Remarque:** La batterie de votre H500 n'est pas complètement chargée. Nous vous recommandons de charger l'appareil pendant 2 heures avec le chargeur mural de la boîte de réception et le câble USB avant utilisation.

## Configurez votre H500

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Ouvrez l'application WiFi ou les contrôles sur votre ordinateur portable ou appareil compatible WiFi que vous souhaitez connecter à votre H500.
3. Trouvez le nom WiFi (SSID) de votre H500. Il y a trois noms WiFi (SSID) dans votre H500, entrez le mot de passe pour connecter l'un des trois SSID pour l'accès Internet.

**Remarque:** les noms WiFi (SSID) et le mot de passe apparaissent à l'écran (sous Informations WiFi).

## Gestion des appareils

1. Sur votre appareil WiFi ou votre ordinateur portable connecté à votre H500, tapez <http://192.168.1.1> ou <http://sonim.mobilehotspot/> dans la barre du navigateur.
2. Entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.
3. Cliquez sur **Connexion**. Vous pouvez modifier les informations d'identification de l'utilisateur si vous avez besoin.

**Remarque:** Le nom d'utilisateur par défaut est "admin". Le mot de passe peut être trouvé en accédant à Menu>Aide>Site Web d'administration.

Les informations sur la façon de modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe peuvent être trouvées dans le guide de l'utilisateur à l'adresse [www.sonimtech.com](http://www.sonimtech.com).

## Garantie

Sonim, une société du groupe NEXA, offre une garantie d'un an sur votre H500. Veuillez enregistrer votre appareil dans les 30 jours suivant l'achat sur [www.sonimtech.com/register](http://www.sonimtech.com/register) afin de recevoir des informations sur le produit et les mises à jour.

Pour plus d'informations concernant la garantie, veuillez contacter votre fournisseur de services.

## Soutien

**Web:** [sonimtech.com](http://sonimtech.com)

**Courriel:** [support@sonimtech.com](mailto:support@sonimtech.com)

**Téléphone:** 1-833-697-6646

Du lundi au vendredi: 9h–21h HE

Samedi et dimanche: 9h–18h HE

## Télécharger un guide de l'utilisateur:

Sur [sonimtech.com](http://sonimtech.com) ou appelez le 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646)

**Remarque :** Si vous avez de la difficulté à retirer le couvercle du compartiment à piles, veuillez utiliser l'outil fourni à cet effet (voir l'illustration ci-dessous).

